






## VIVO XS/M LED 3CV/3CY XXS




XS...3CV (BC)




XS...(DIM)...3CV




XS...3CY



M...3CV (BC)




M...(DIM)...3CV



M...3CY

| TYP | 3CV      | S14652 | S14654 | S14656 | S14748 | 3CY | S14653 | S14655 | S14657 |
|-----|----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
|     | 3CV DIM  | S14822 | S14823 |        |        |     |        |        |        |
|     | 3CV (BC) | S14850 | S14851 |        |        |     |        |        |        |



**EN** Important notices. Please, read first! 2

**DE** Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen! 2

**FR** Remarques importantes. À lire en premier lieu ! 2

**IT** Note importanti. Si prega di leggere prima! 2

**NL** Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen! 3

**SV** Viktigt information. Läs först! 3

**FI** Tärkeä huomautus. Lue ensin! 3


**ES** Notas importantes. Por favor, lea primero! 3

**ZH** 重要提示。请先阅读! 4

**RU** Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ! 4

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>1</div>                                                                                          | <div>2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | <div>VIVO XS *** 4</div> <div>VIVO M</div> |
| <div>EN</div>       | <div>1</div> <p><b>The installation and commissioning</b> of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician).</p> <p><b>The manufacturer is not liable for damages</b> resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.</p> <p>The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the <b>national installation regulations</b>.</p> <p><b>Caution, risk of electric shock!</b> Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that the power is off before conducting any maintenance and assembly work.</p> <p><b>Hot plug-in</b> is not permitted. Hot plug-in may result in damage to the luminaire and entail loss of warranty claims!</p> <p><b>Neutral conductor breaks</b> during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on.</p> <p><b>Commissioning</b> after the construction phase, if the mains voltage is continuously present !</p> <div>2</div> <p><b>Dispose of packaging and luminaire</b> in accordance with applicable regional regulations.</p> <p><b>Keep the instructions safe!</b></p> <p><b>Specifications are subject to change without notice!</b> If you have questions, please contact the manufacturer.</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                            |
| <div>DE</div>      | <div>1</div> <p><b>Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte</b> sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden.</p> <p><b>Der Hersteller haftet nicht für Schäden</b>, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.</p> <p>Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den <b>nationalen Errichtungsbestimmungen</b> zu installieren.</p> <p><b>Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages.</b> Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen.</p> <p><b>Hot Plug-In</b> ist verboten. Hot Plug-In kann zu Schäden an der Leuchte und zum Verlust der Garantie führen!</p> <p><b>Die Unterbrechung des Neutralleiters</b> während des Betriebs führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Deshalb Neutralleitertrennklemme in Drehstromkreisen nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.</p> <p><b>Inbetriebnahme</b> nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist!</p> <div>2</div> <p><b>Verpackung</b> und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.</p> <p><b>Anleitung aufbewahren!</b></p> <p><b>Technische Änderungen vorbehalten!</b> Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                            |
| <div>FR</div>   | <div>1</div> <p><b>L'installation et la mise en service</b> du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié).</p> <p><b>Le fabricant décline toute responsabilité</b> pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire.</p> <p>Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux <b>prescriptions nationales</b> en matière d'installation.</p> <p><b>Avertissement, risque de choc électrique. Prudence.</b> Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les câbles d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension.</p> <p><b>Le raccordement en cours de service (hot plug-in)</b> est interdit. Il peut provoquer l'endommagement du luminaire et la perte de la garantie!</p> <p>Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraîne des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage. C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut être ouverte que lorsque le système est hors tension et doit être refermée avant toute remise en service.</p> <p>Effectuez la <b>mise en service</b> après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!</p> <div>2</div> <p>Éliminez l'<b>emballage</b> et le luminaire dans le respect de l'environnement et des prescriptions régionales.</p> <p><b>Conservez cette notice!</b></p> <p><b>Modifications techniques sans préavis!</b> Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.</p> |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                            |
| <div>IT</div>   | <div>1</div> <p><b>L'installazione e la messa in servizio</b> degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato).</p> <p><b>Il produttore non risponde di danni</b> derivanti da montaggio erraneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione e va installato in conformità alle <b>leggi nazionali</b> in vigore.</p> <p><b>Attenzione, pericolo di scarica elettrica.</b> Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali cavi DALI verificando che la tensione sia assente.</p> <p><b>Hot Plug-In</b> è vietato. L'Hot Plug-In può danneggiare l'apparecchio e comportare la perdita della garanzia!</p> <p><b>L'interruzione del conduttore neutro</b> durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovratensione. Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e chiuso prima della riaccensione.</p> <p><b>L'apparecchio va messo in funzionamento</b> a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!</p> <div>2</div> <p><b>Imballaggio</b> e apparecchio vanno smaltiti in conformità alle leggi nazionali in vigore.</p> <p><b>Conservare le istruzioni!</b></p> <p><b>Modifiche tecniche senza preavviso!</b> Per chiarimenti rivolgersi al produttore.</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                            |

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**ZH**

1 灯具的安装、调试及任何变动仅可由经授权的专业人士（具有资质的电工）执行。  
 对于因错误安装、操作不当或擅自改动灯具而导致的损失，制造商概不负责。必须遵守各国的安装规定。  
 严禁热插拔。热插拔可能导致灯具的损坏，以及保修失效！  
 运行期间如中性导体断路，则将对灯具造成电涌损害。因此，三相交流电路中的中性断路器端子只能在无电压时断开，并且必须在电源重新接通之前闭合。  
 如果在安装完成后电压始终存在，方可调试使用！

2 根据适用的地区环保规定处置包装和灯具。保留本说明！请勿执行技术变动！如有问题，请咨询制造商。

**RU**

1 **Монтаж и ввод в эксплуатацию**, а также любое изменение конструкции лампы может осуществляться только уполномоченными специалистами (квалифицированным электриком).  
**Производитель не несет - ответственности за повреждения**, возникшие в результате неправильной сборки, ненадлежащей эксплуатации или несогласованного изменения конструкции лампы.  
 Следует соблюдать общенациональные правила установки. Применение входящего в комплект поставки устройства управления допустимо только в совокупности с поставляемой в комплекте лампой.  
 «Горячее» подключение плагинов не допускается. «Горячее» подключение плагинов может привести к повреждениям лампы и потере гарантии!  
 Разъединение нулевого провода во время работы ведет к повреждению осветительного прибора из-за перенапряжения. По этой причине размыкание разъединительного зажима нейтрального провода допустимо только в обесточенном состоянии. Перед повторным включением цепь необходимо замкнуть.  
 Ввод в эксплуатацию следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети.


2 Утилизацию упаковки и лампы следует проводить в соответствии с действующими региональными правилами.

**Сохраняйте инструкцию!**  
**Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.**  
 При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.


**i**

\*\*\*only VIVO XS

| VIVO...LED | Ø D  | L   | H1  | H2  |
|------------|------|-----|-----|-----|
| XS         | 67   | 96  | 154 | 179 |
| M          | 99,3 | 136 | 194 | 222 |



i



S14652 / S14653

EN Limit of arm's reach (\*\*)

DE Grenze des Handbereichs (\*\*)

FR Limite du volume d'accessibilité au toucher (\*\*)

IT Limite della portata di mano (\*\*)

NL Grens van het handbereik (\*\*)

SV Gräns för området du kan röra vid handen (\*\*)

FI Käsitellyraja (\*\*)

ES Límite de la zona al alcance de la mano (\*\*)

ZH 触摸区域限制 (\*\*)

RU Границы зоны досягаемости рукой (\*\*)

EN Luminaire may only be installed outside the reach area specified (\*).

DE Montage der Leuchte nur außerhalb des angegebenen Handbereichs (\*) zulässig.

FR Montage du luminaire uniquement en dehors du volume d'accessibilité au toucher (\*) indiqué.

IT Montaggio degli apparecchi consentito solo al di fuori della portata di mano indicata (\*).

NL Montage van de armatuur alleen buiten het opgegeven handbereik (\*) toegelaten.


SV Lampan ska monteras så att den inte kan röras manuellt (\*).

FI Valaisimen saa asentaa ainoastaan ilmoitetun käsitellyrajan (\*) sisälle.

ES La luminaria debe montarse sólo fuera de la zona al alcance de la mano indicada (\*).

ZH 灯具仅可安装于双手触摸不到的位置 (\*)

RU Монтаж лампы допустим только вне указанной зоны досягаемости рукой (\*)



\*\*



DALI / T14591

EN The adapter or track box of this luminaire/spotlight may **only be used in combination with the ZUMTOBEL L3 and DALI track and in DALI installations** corresponding with the diagram shown. Using these devices in tracks with standard 3-phase installations may damage the luminaire and is prohibited.

DE Der Adapter oder die Trackbox dieser Leuchte/Strahler ist **nur in der ZUMTOBEL L3 + DALI - Schiene und in DALI-Installationen** nach dem abgebildeten Schema zu verwenden. Nutzung in Schienen mit Standard 3-Phasen-Installationen kann zur Zerstörung der Leuchte führen und ist untersagt.

FR L'adaptateur ou la trackbox de ce luminaire/projecteur peut **uniquement être utilisé dans un rail conducteur L3 + DALI de ZUMTOBEL ainsi que dans des installations DALI** selon le schéma représenté. L'utilisation dans des rails avec installations standard triphasées peut provoquer la destruction du luminaire et n'est pas autorisée.

IT L'adattatore o il trackbox di questo apparecchio/faretto è previsto **esclusivamente per l'impiego con il binario elettrificato L3 + DALI ZUMTOBEL, in installazioni DALI**, attenendosi allo schema illustrato. L'impiego in installazioni con binari standard trifase può comportare la distruzione dell'apparecchio ed è pertanto vietato.

NL De adapter of de trackbox van deze armatuur/spot mag **enkel in de L3 + DALI-stroomrail van ZUMTOBEL en in DALI-installaties** volgens het afgebeelde schema worden gebruikt. Het gebruik in rails met standaard 3-fase-installaties kan de armatuur ernstig beschadigen en is dan ook niet toegelaten.


SV Adaptorn eller trackboxen till denna armatur/spotlight får endast användas i ZUMTOBEL L3 + DALI-skenan och i DALI-installationer enligt det avbildade schemat. Användning i skenor med standard 3-fas-installationer kan medföra att armaturen förstörs och är inte tillåten.

FI Tämän valaisimen/kohdevalaisimen adapteria tai trackboxia saa käyttää ainoastaan **ZUMTOBEL L3 + DALI-kiskoissa ja DALI-asennuksissa** kuvan mukaisessa kytkennässä. Vakio-3-vaiheisten asennusten kiskojen käyttö voi rikkoa valaisimen ja on kielletty.

ES El adaptador o Trackbox de esta luminaria/este proyector debe emplearse **exclusivamente en combinación con el carril L3 + DALI de ZUMTOBEL y en instalaciones DALI** conforme al esquema ilustrado. El uso en carriles con instalaciones trifásicas estándar puede causar la destrucción de la luminaria y, por lo tanto, no está permitido.


ZH 该灯具的适配器或轨道盒仅可使用于ZUMTOBEL L3和DALI轨道上，并根据所示图纸完成DALI的安装。严禁将其用于标准三相安装的轨道上，否则可能破坏灯具。

RU Адаптер или модуль сопряжения данного светильника / прожектора использовать только в шине ZUMTOBEL L3 + DALI и в монтажах DALI в соответствии с изображенной схемой. Применение в шинах со стандартным 3-фазным монтажом может привести к разрушению светильника, и поэтому запрещено.








## DALI / T14591




- EN** The DALI control inputs have been fitted with an irreversible fuse. In cases of overvoltage at the DA/DA inputs, e.g. by mains voltage, repair may only be effected at the factory.
- DE** Die DALI- Steuerungseingänge sind mit einer irreversiblen Sicherung versehen. Bei Überspannungen an den Eingängen DA/DA, z.B. durch Netzspannung, ist eine Reparatur nur im Werk durchführbar.
- FR** Les entrées de commande DALI sont dotées d'un fusible irréversible. En cas de surtensions aux entrées DA/DA, p. ex. par tension secteur, la réparation est uniquement réalisable en usine.
- IT** Gli ingressi di comando DALI sono protetti da fusibili irreversibili. In caso di sovratensione sugli ingressi DA/DA, dovuta per esempio alla tensione di rete, il guasto è riparabile esclusivamente in fabbrica.
- NL** De DALI-sturingsingangen zijn voorzien van een onomkeerbare beveiliging. Bij te hoge spanningen aan de ingangen DA/DA, bijvoorbeeld door de netspanning, kunnen de nodige herstellingswerken enkel in de fabriek worden uitgevoerd.
- SV** DALI- styringångarna har en säkring som inte går att återställa. Vid överspänningar på ingångarna DA/DA, t.ex. genom nätspänning, kan en reparation endast genomföras i fabriken.
- FI** DALI-ohjaustulot on varattu palautumattomalla sulakkeella. Ylijännitteiden sattuessa DA/DA-tuloissa, esim. verkkovirran vuoksi, on korjaus mahdollinen ainoastaan tehtaalla.
- ES** Las entradas de control DALI están provistas de un fusible no renovable. De producirse subidas de tensión en las entradas DA/DA, por ejemplo, provenientes de la red de alimentación, la reparación sólo es posible en fábrica.
- ZH** DALI控制输入配有不可逆的熔断丝。在DA /DA输入超压的情况下（如电源电压），维修工作仅在工厂内进行。
- RU** Управляющие входы DALI снабжены плавкими предохранителями. При перегрузках на входах DA /DA, например, из-за сетевого напряжения, ремонт возможен только на заводе.

1

## T14590




## T14590




- EN** Rotation in counter-clockwise direction will destroy the adapter and its built-in electronic components.
- DE** Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn zerstört den Adapter und die verbauten elektronischen Komponenten.
- FR** Si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous détruisez l'adaptateur et les composants électroniques intégrés.
- IT** La rotazione in senso antiorario può danneggiare l'adattatore e i componenti elettrici integrati.
- NL** Het in tegenwijzerzin draaien vernietigt de adapter en de ingebouwde elektrische componenten.
- SV** Dreining mot urviserens retning ødelegger adapteren og de innebygde elektroniske komponentene.
- FI** Vastapäiväinen kiertosuunta rikkoo adapterin ja asennetut elektroniset osat.
- ES** El giro antihorario destruye el adaptador y los componentes electrónicos instalados.
- ZH** 逆時針旋轉會破壞適配器及其內置電子元件。
- RU** Вращение против часовой стрелки разрушает адаптер и установлены электронные компоненты.



2




3




4



i






i

S14822  
S14823

i

Dismantling - Demontage - Démontage - Smontaggio - Demontage  
 Demontering - Purkaminen - Desmontaje - 拆卸 - Демонтаж



i

Download Tridonic basic DIM Wireless ControlApp  
 if you have Bluetooth (BC) Downlights



APP



Planning Notes Wireless



Tridonic basic DIM Wireless ControlApp



App Documentation [DE]




App Dokumentation [EN]

XS


Accessory - Zubehör - Accessoire éventuel - Accessori  
 Toebehoren - Tillbehör - Lisätarvike - Accesorios - 配件 - Комплектующие



60700341



60700340




| Reflektoren |          |
|-------------|----------|
| SP-S        | 60700346 |
| FL-S        | 60700347 |

M



60700343



60700344




60700342



| Reflektoren |          |
|-------------|----------|
| SP-S        | 60700274 |
| FL-S        | 60700275 |
| WFL-S       | 60700278 |

i

EN: The servicing of the control gear in this luminaire should only be undertaken by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



EN: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



Zumtobel

Info on (non-) replaceability

