

LM-SxED

Schalt-, Schalt- Dim, Schalt-Wechsel
Eingang 4x Doseneinbau
Art.Nr. 22185326

- Schalt-, Schalt-/Dimm-, Schalt-Wechsel-Eingang mit 4 unabhängigen Eingängen zum Stimmungsabruf und Dimmen mit konventionellen Lichttastern
- Taster-Eingang zum Öffnen und Schließen von Fenstern mit konventionellen (Doppel-)Tastern
- Taster-Eingang zum Auf- und Abfahren von Jalousien oder Leinwänden mit konventionellen (Doppel-)Tastern

Bedienungs- und Funktionsbeschreibung:

Das LM-SxED verfügt über 4 voneinander unabhängige Eingänge T1 / T2 = T> und T3 / T4 = T<, denen je eine eigene Adresse zugeordnet werden kann.

Bei der Adressierung wird festgelegt, ob der entsprechende Eingang eine Gruppe oder alle Ausgänge in einem Raum steuert:

- **Raumtaster**
Ein als Raumtaster adressierter Eingang steuert alle Ausgänge in einem Raum. Dieser Eingang am LM-SxED wird mit der Gruppennummer 0 adressiert.
- **Gruppentaster**
Ein als Gruppentaster adressierter Eingang steuert genau eine Gruppe von Ausgängen in einem Raum. Dieser Eingang am LM-SxED wird mit der Gruppennummer (1 - 99) jener Gruppe adressiert, die mit dem angeschlossenen Taster gesteuert werden soll.

Je nach Adressierung eines Eingangs können alle LUXMATE-Ausgänge eines Raumes oder einer Ausgangsgruppe des Raumes bedient werden:

- **Schalteneingang:** Durch die kurze Betätigung eines angeschlossenen Tasters kann zwischen den zwei Stimmungen "Abwesend 0" und "Anwesend 1" gewechselt werden (Stimmungswechsel pro Tastendruck).
- **Schalt-Dim-Eingang:** Durch die kurze Betätigung eines angeschlossenen Tasters kann zwischen den zwei Stimmungen "Abwesend 0" und "Anwesend 1" gewechselt werden (Stimmungswechsel pro Tastendruck), bei langer Betätigung des Tasters kann die Raumbeleuchtung bzw. eine Leuchtengruppe des Raumes abwechselnd auf- und abgedimmt werden.
- **Fenstereingang:** Der Eingang verfügt über je zwei Klemmen T1 / T2 = T> und T3 / T4 = T<. Durch die Betätigung eines an die Eingänge "T>" angeschlossenen Tasters können alle Fenster des Raumes bzw. eine Fenster-Ausgangsgruppe des Raumes geöffnet und durch die Betätigung eines an die Eingänge "T<" angeschlossenen Tasters geschlossen werden. Wird ein Taster längere Zeit (> 3s) betätigt, so fahren die Fenster in die jeweilige Endposition.
- **Jalousien- oder Leinwandeingang:** Der Eingang verfügt über je zwei Klemmen T1 / T2 = T> und T3 / T4 = T<. Durch die Betätigung eines an die Eingänge "T>" angeschlossenen Tasters können alle Behänge/Leinwände des Raumes bzw. eine Behang-/Leinwand-Ausgangsgruppe des Raumes aufgefahen und durch die Betätigung eines an die Eingänge "T<" angeschlossenen Tasters abgefahen werden. Wird ein Taster längere Zeit (> 3s) betätigt, so fahren die Behänge/Leinwände in die jeweilige Endposition bzw. Arbeitsstellung.
- **Schalt-Wechseleingang:** Der Eingang des Geräts verfügt über je zwei Klemmen T1 / T2 = "ON" und zwei Eingänge T3 / T4 = "OFF". Durch die Schließung eines an die Eingänge "ON" angeschlossenen Kontaktgebers (Taster, Schalter, Bewegungsmelder etc.) wird die Stimmung "Anwesend 1" aufgerufen, durch die Öffnung eines an die Eingänge "OFF" angeschlossenen Kontaktgebers wird die Stimmung "Abwesend 0" aufgerufen. Um beide Funktionen aufzurufen, wird ein Dauerkontaktgeber (Schalter, Bewegungsmelder etc.) an die gebrückten Klemmen "ON" und "OFF" angeschlossen.

Hinweise:

Das LM-SxED kann durch den LUXMATE-Bus versorgt werden. Es nimmt einen 4-mal höheren Strom über den LUXMATE-Bus auf als Geräte mit einem Netzspannungsanschluss.

Berücksichtigen Sie dies bei der Stückzahlplanung der Busversorgung LM-BV (max. 100 LM-Geräte) oder LM-BVS35 (max. 35 LM-Geräte), indem Sie das LM-SxED vierfach zählen.

Die Einstellung der entsprechenden Betriebsart für die Ansteuerung von Leinwänden und Fenstern erfolgt über die Konfigurationssoftware.